



**CÔNG TY TNHH TM DV PHƯỚC ĐĂNG**  
Số 87 , Đường 55A, P.Tân Tạo , Q.Bình Tân , TP HCM  
Tel : (028) 6269 0413 - 6269 0414 Hotline: 0938 197 206  
www.phuocdang.com      www.dongcat.vn  
Email: phuocdang325@gmail.com    phuocdangsolar@gmail.com

STT	TÊN TỤ	ĐƠN GIÁ
<b>TỤ NUI TEK</b>		
1	Tụ bù 10Kvar - 440V - 50Hz	xin liên hệ
2	Tụ bù 15Kvar - 440V - 50Hz	xin liên hệ
3	Tụ bù 20Kvar - 440V - 50Hz	xin liên hệ
4	Tụ bù 25Kvar - 440V - 50Hz	xin liên hệ
5	Tụ bù 30Kvar - 440V - 50Hz	xin liên hệ
6	Tụ bù 40Kvar - 440V - 50Hz	xin liên hệ
7	Tụ bù 50Kvar - 440V - 50Hz	xin liên hệ
8	Tụ bù 10Kvar - 415V - 50Hz	xin liên hệ
9	Tụ bù 15Kvar - 415V - 50Hz	xin liên hệ
10	Tụ bù 20Kvar - 415V - 50Hz	xin liên hệ
11	Tụ bù 25Kvar - 415V - 50Hz	xin liên hệ
12	Tụ bù 30Kvar - 415V - 50Hz	xin liên hệ
13	Tụ bù 40Kvar - 415V - 50Hz	xin liên hệ
14	Tụ bù 50Kvar - 415V - 50Hz	xin liên hệ
15	Tụ bù 50,100,200, ..., 500Kvar - 3300V - 50Hz	xin liên hệ
16	Tụ bù 50,100,200, ..., 500Kvar - 6600V - 50Hz	xin liên hệ
17	Tụ bù 50,100,200, ..., 500Kvar - 13200V - 50Hz	xin liên hệ
18	Tụ bù 50,100,200, ..., 500Kvar - 19800V - 50Hz	xin liên hệ
<b>Tụ Dầu (Loại vuông)</b>		
1	Tụ bù 5Kvar - 250V - 50Hz	xin liên hệ
2	Tụ bù 10Kvar - 250V - 50Hz	xin liên hệ
3	Tụ bù 5Kvar - 440V - 50Hz	xin liên hệ
4	Tụ bù 10Kvar - 440V - 50Hz	xin liên hệ
5	Tụ bù 15Kvar - 440V - 50Hz	xin liên hệ
6	Tụ bù 20Kvar - 440V - 50Hz	xin liên hệ
7	Tụ bù 25Kvar - 440V - 50Hz	xin liên hệ
8	Tụ bù 30Kvar - 440V - 50Hz	xin liên hệ
9	Tụ bù 40Kvar - 440V - 50Hz	xin liên hệ
10	Tụ bù 50Kvar - 440V - 50Hz	xin liên hệ
<b>TỤ KHÔ (Loại tròn)</b>		
<b>Tụ <u>SAMWHA</u> : (HÀN QUỐC)</b>		
1	Tụ bù 10Kvar - 415V - 50Hz	xin liên hệ
2	Tụ bù 15Kvar - 415V - 50Hz	xin liên hệ

3	<b>Tụ Dầu (Loại vuông)</b>	Tụ bù <b>20Kvar</b> - 415V - 50Hz	xin liên hệ	
4		Tụ bù <b>25Kvar</b> - 415V - 50Hz	xin liên hệ	
5		Tụ bù <b>30Kvar</b> - 415V - 50Hz	xin liên hệ	
6		Tụ bù <b>40Kvar</b> - 415V - 50Hz	xin liên hệ	
7		Tụ bù <b>50Kvar</b> - 415V - 50Hz	xin liên hệ	
1		<b>Tụ Khô (Loại tròn)</b>	Tụ bù <b>5Kvar</b> - 440V - 50Hz	xin liên hệ
2			Tụ bù <b>10Kvar</b> - 440V - 50Hz	xin liên hệ
3	Tụ bù <b>15Kvar</b> - 440V - 50Hz		xin liên hệ	
4	Tụ bù <b>20Kvar</b> - 440V - 50Hz		xin liên hệ	
5	Tụ bù <b>25Kvar</b> - 440V - 50Hz		xin liên hệ	
6	Tụ bù <b>30Kvar</b> - 440V - 50Hz		xin liên hệ	
7	Tụ bù <b>1P - 5Kvar</b> - 230V - 50Hz		xin liên hệ	
8	Tụ bù <b>1P - 10Kvar</b> - 230V - 50Hz		xin liên hệ	
<b>Tụ SHIZUKI : (NHẬT)</b>				
1	<b>Tụ Dầu (Loại vuông)</b>	Tụ bù <b>10Kvar</b> - 415V - 50Hz	xin liên hệ	
2		Tụ bù <b>15Kvar</b> - 415V - 50Hz	xin liên hệ	
3		Tụ bù <b>20Kvar</b> - 415V - 50Hz	xin liên hệ	
4		Tụ bù <b>25Kvar</b> - 415V - 50Hz	xin liên hệ	
5		Tụ bù <b>30Kvar</b> - 415V - 50Hz	xin liên hệ	
6		Tụ bù <b>40Kvar</b> - 415V - 50Hz	xin liên hệ	
7		Tụ bù <b>50Kvar</b> - 415V - 50Hz	xin liên hệ	
<b>Tụ MIKRO : (MÃ LAI SX THÁI LAN)</b>				
1	<b>Tụ Dầu (Loại vuông)</b>	Tụ bù <b>10Kvar</b> - 440V - 50Hz	xin liên hệ	
2		Tụ bù <b>15Kvar</b> - 440V - 50Hz	xin liên hệ	
3		Tụ bù <b>20Kvar</b> - 440V - 50Hz	xin liên hệ	
4		Tụ bù <b>25Kvar</b> - 440V - 50Hz	xin liên hệ	
5		Tụ bù <b>30Kvar</b> - 440V - 50Hz	xin liên hệ	
6		Tụ bù <b>40Kvar</b> - 440V - 50Hz	xin liên hệ	
7		Tụ bù <b>50Kvar</b> - 440V - 50Hz	xin liên hệ	
1	<b>Tụ khô (Loại tròn)</b>	Tụ bù <b>2,5Kvar</b> - 440V - 50Hz	xin liên hệ	
2		Tụ bù <b>5Kvar</b> - 440V - 50Hz	xin liên hệ	
3		Tụ bù <b>10Kvar</b> - 440V - 50Hz	xin liên hệ	
4		Tụ bù <b>15Kvar</b> - 440V - 50Hz	xin liên hệ	
5		Tụ bù <b>20Kvar</b> - 440V - 50Hz	xin liên hệ	
6		Tụ bù <b>25Kvar</b> - 440V - 50Hz	xin liên hệ	
7		Tụ bù <b>30Kvar</b> - 440V - 50Hz	xin liên hệ	
8		Tụ bù <b>40Kvar</b> - 440V - 50Hz	xin liên hệ	
9		Tụ bù <b>50Kvar</b> - 440V - 50Hz	xin liên hệ	
10		Tụ bù <b>1P_2,5Kvar</b> - 250V - 50Hz	xin liên hệ	
11		Tụ bù <b>1P_5Kvar</b> - 250V - 50Hz	xin liên hệ	
12		Tụ bù <b>1P_10Kvar</b> - 250V - 50Hz	xin liên hệ	
<b>Tụ <u>DUCATI</u> : (Ý)</b>				
1		Tụ bù <b>10Kvar</b> - 440V - 50Hz	xin liên hệ	

2	<b>Tụ khô ( Loại tròn )</b>	Tụ bù <b>15Kvar</b> - 440V - 50Hz	xin liên hệ
3		Tụ bù <b>20Kvar</b> - 415V - 50Hz	xin liên hệ
4		Tụ bù <b>20Kvar</b> - 440V - 50Hz	xin liên hệ
5		Tụ bù <b>25Kvar</b> - 415V - 50Hz	xin liên hệ
6		Tụ bù <b>25Kvar</b> - 440V - 50Hz	xin liên hệ
7		Tụ bù <b>30Kvar</b> - 415V - 50Hz	xin liên hệ
8		Tụ bù <b>30Kvar</b> - 440V - 50Hz	xin liên hệ
<b>Tụ <u>ENERLUX</u> : ( Ý )</b>			
1	<b>Tụ Khô ( Loại tròn )</b>	Tụ bù <b>10Kvar</b> - 440V - 50Hz	xin liên hệ
2		Tụ bù <b>10Kvar</b> - 415V - 50Hz	xin liên hệ
3		Tụ bù <b>15Kvar</b> - 440V - 50Hz	xin liên hệ
4		Tụ bù <b>15Kvar</b> - 415V - 50Hz	xin liên hệ
5		Tụ bù <b>20Kvar</b> - 415V - 50Hz	xin liên hệ
6		Tụ bù <b>20Kvar</b> - 440V - 50Hz	xin liên hệ
7		Tụ bù <b>25Kvar</b> - 415V - 50Hz	xin liên hệ
8		Tụ bù <b>25Kvar</b> - 440V - 50Hz	xin liên hệ
9		Tụ bù <b>30Kvar</b> - 440V - 50Hz	xin liên hệ
<b>Tụ <u>EPCOS</u> : ( AN ĐỘ )</b>			
1	<b>Tụ Khô ( Loại tròn )</b>	Tụ bù <b>10Kvar</b> - 440V - 50Hz	xin liên hệ
2		Tụ bù <b>15Kvar</b> - 440V - 50Hz	xin liên hệ
3		Tụ bù <b>20Kvar</b> - 440V - 50Hz	xin liên hệ
4		Tụ bù <b>25Kvar</b> - 440V - 50Hz	xin liên hệ
5		Tụ bù <b>30Kvar</b> - 440V - 50Hz	xin liên hệ
6		Tụ bù <b>1P_5Kvar</b> - 230V - 50Hz	xin liên hệ
7		Tụ bù <b>1P_10Kvar</b> - 230V - 50Hz	xin liên hệ
<b>Tụ <u>SAMWHA</u> : ( HÀN QUỐC )</b>			
1	<b>Tụ Dầu ( Loại vuông )</b>	Tụ bù <b>10Kvar</b> - 415V - 50Hz	xin liên hệ
2		Tụ bù <b>15Kvar</b> - 415V - 50Hz	xin liên hệ
3		Tụ bù <b>20Kvar</b> - 415V - 50Hz	xin liên hệ
4		Tụ bù <b>25Kvar</b> - 415V - 50Hz	xin liên hệ
5		Tụ bù <b>30Kvar</b> - 415V - 50Hz	xin liên hệ
6		Tụ bù <b>40Kvar</b> - 415V - 50Hz	xin liên hệ
7		Tụ bù <b>50Kvar</b> - 415V - 50Hz	xin liên hệ
1	<b>Tụ Khô ( Loại tròn )</b>	Tụ bù <b>5Kvar</b> - 440V - 50Hz	xin liên hệ
2		Tụ bù <b>10Kvar</b> - 440V - 50Hz	xin liên hệ
3		Tụ bù <b>15Kvar</b> - 440V - 50Hz	xin liên hệ
4		Tụ bù <b>20Kvar</b> - 440V - 50Hz	xin liên hệ
5		Tụ bù <b>25Kvar</b> - 440V - 50Hz	xin liên hệ
6		Tụ bù <b>30Kvar</b> - 440V - 50Hz	xin liên hệ
7		Tụ bù <b>1P - 5Kvar</b> - 230V - 50Hz	xin liên hệ
8		Tụ bù <b>1P - 10Kvar</b> - 230V - 50Hz	xin liên hệ
<b>Tụ <u>SHIZUKI</u> : ( NHẬT )</b>			
1	<b>Tụ Dầu ( Loại vuông )</b>	Tụ bù <b>10Kvar</b> - 415V - 50Hz	xin liên hệ
2		Tụ bù <b>15Kvar</b> - 415V - 50Hz	xin liên hệ
3		Tụ bù <b>20Kvar</b> - 415V - 50Hz	xin liên hệ
4		Tụ bù <b>25Kvar</b> - 415V - 50Hz	xin liên hệ
5		Tụ bù <b>30Kvar</b> - 415V - 50Hz	xin liên hệ
6		Tụ bù <b>40Kvar</b> - 415V - 50Hz	xin liên hệ
7		Tụ bù <b>50Kvar</b> - 415V - 50Hz	xin liên hệ
<b>Tụ <u>MIKRO</u> : ( MÃ LAI SX THÁI LAN )</b>			

1	<b>Tụ Dầu (Loại vuông)</b>	Tụ bù <b>10Kvar</b> - 440V - 50Hz	xin liên hệ
2		Tụ bù <b>15Kvar</b> - 440V - 50Hz	xin liên hệ
3		Tụ bù <b>20Kvar</b> - 440V - 50Hz	xin liên hệ
4		Tụ bù <b>25Kvar</b> - 440V - 50Hz	xin liên hệ
5		Tụ bù <b>30Kvar</b> - 440V - 50Hz	xin liên hệ
6		Tụ bù <b>40Kvar</b> - 440V - 50Hz	xin liên hệ
7		Tụ bù <b>50Kvar</b> - 440V - 50Hz	xin liên hệ
1	<b>Tụ khô (Loại tròn)</b>	Tụ bù <b>2,5Kvar</b> - 440V - 50Hz	xin liên hệ
2		Tụ bù <b>5Kvar</b> - 440V - 50Hz	xin liên hệ
3		Tụ bù <b>10Kvar</b> - 440V - 50Hz	xin liên hệ
4		Tụ bù <b>15Kvar</b> - 440V - 50Hz	xin liên hệ
5		Tụ bù <b>20Kvar</b> - 440V - 50Hz	xin liên hệ
6		Tụ bù <b>25Kvar</b> - 440V - 50Hz	xin liên hệ
7		Tụ bù <b>30Kvar</b> - 440V - 50Hz	xin liên hệ
8		Tụ bù <b>40Kvar</b> - 440V - 50Hz	xin liên hệ
9		Tụ bù <b>50Kvar</b> - 440V - 50Hz	xin liên hệ
10		Tụ bù <b>1P_2,5Kvar</b> - 250V - 50Hz	xin liên hệ
11		Tụ bù <b>1P_5Kvar</b> - 250V - 50Hz	xin liên hệ
12		Tụ bù <b>1P_10Kvar</b> - 250V - 50Hz	xin liên hệ
<b>Tụ <u>DUCATI</u> : (Y)</b>			
1	<b>Tụ khô (Loại tròn)</b>	Tụ bù <b>10Kvar</b> - 440V - 50Hz	xin liên hệ
2		Tụ bù <b>15Kvar</b> - 440V - 50Hz	xin liên hệ
3		Tụ bù <b>20Kvar</b> - 415V - 50Hz	xin liên hệ
4		Tụ bù <b>20Kvar</b> - 440V - 50Hz	xin liên hệ
5		Tụ bù <b>25Kvar</b> - 415V - 50Hz	xin liên hệ
6		Tụ bù <b>25Kvar</b> - 440V - 50Hz	xin liên hệ
7		Tụ bù <b>30Kvar</b> - 415V - 50Hz	xin liên hệ
8		Tụ bù <b>30Kvar</b> - 440V - 50Hz	xin liên hệ
<b>Tụ <u>ENERLUX</u> : (Y)</b>			
1	<b>Tụ Khô (Loại tròn)</b>	Tụ bù <b>10Kvar</b> - 440V - 50Hz	xin liên hệ
2		Tụ bù <b>10Kvar</b> - 415V - 50Hz	xin liên hệ
3		Tụ bù <b>15Kvar</b> - 440V - 50Hz	xin liên hệ
4		Tụ bù <b>15Kvar</b> - 415V - 50Hz	xin liên hệ
5		Tụ bù <b>20Kvar</b> - 415V - 50Hz	xin liên hệ
6		Tụ bù <b>20Kvar</b> - 440V - 50Hz	xin liên hệ
7		Tụ bù <b>25Kvar</b> - 415V - 50Hz	xin liên hệ
8		Tụ bù <b>25Kvar</b> - 440V - 50Hz	xin liên hệ
9		Tụ bù <b>30Kvar</b> - 440V - 50Hz	xin liên hệ
<b>Tụ <u>EPCOS</u> : (AN ĐỘ)</b>			
1	<b>Tụ Khô (Loại tròn)</b>	Tụ bù <b>10Kvar</b> - 440V - 50Hz	xin liên hệ
2		Tụ bù <b>15Kvar</b> - 440V - 50Hz	xin liên hệ
3		Tụ bù <b>20Kvar</b> - 440V - 50Hz	xin liên hệ
4		Tụ bù <b>25Kvar</b> - 440V - 50Hz	xin liên hệ
5		Tụ bù <b>30Kvar</b> - 440V - 50Hz	xin liên hệ
6		Tụ bù <b>1P_5Kvar</b> - 230V - 50Hz	xin liên hệ
7		Tụ bù <b>1P_10Kvar</b> - 230V - 50Hz	xin liên hệ
<b>Tụ <u>SINO</u> : (TRUNG QUỐC)</b>			
1	<b>Tụ Khô (Loại Tròn)</b>	Tụ bù <b>3P 5Kvar</b> - 440V - 50Hz	xin liên hệ
2		Tụ bù <b>10Kvar</b> - 440V - 50Hz	xin liên hệ
3		Tụ bù <b>15Kvar</b> - 440V - 50Hz	xin liên hệ
4		Tụ bù <b>20Kvar</b> - 440V - 50Hz	xin liên hệ
5		Tụ bù <b>25Kvar</b> - 440V - 50Hz	xin liên hệ
6		Tụ bù <b>30Kvar</b> - 440V - 50Hz	xin liên hệ
7		Tụ bù <b>1P 5Kvar</b> - 250V - 50Hz	xin liên hệ
8		Tụ bù <b>1P 10Kvar</b> - 250V - 50Hz	xin liên hệ

<b>TỤ ELCO : (MÃ LAI)</b>			
1	<b>Tụ Khô (Loại tròn)</b>	Tụ bù <b>5Kvar</b> - 440V, 50Hz	xin liên hệ
2		Tụ bù <b>10Kvar</b> - 440V, 50Hz	xin liên hệ
3		Tụ bù <b>15Kvar</b> - 440V, 50Hz	xin liên hệ
4		Tụ bù <b>20Kvar</b> - 440V, 50Hz	xin liên hệ
5		Tụ bù <b>25Kvar</b> - 440V, 50Hz	xin liên hệ
6		Tụ bù <b>30Kvar</b> - 440V, 50Hz	xin liên hệ
7		Tụ bù <b>1P_5Kvar</b> - 250V - 50Hz	xin liên hệ
8		Tụ bù <b>1P_10Kvar</b> - 250V - 50Hz	xin liên hệ

### 1. Chất lượng hàng hóa:

- Hàng mới 100% đảm bảo đúng tiêu chuẩn của nhà sản xuất.
- Bảo hành 12 tháng kể từ ngày bàn giao sản phẩm. Mong sớm nhận được sự hợp tác của Quý công ty. Trân trọng kính chào!